

Reinigung und Wartung

Wöchentlich

Gerät vollständig entleeren und Wassertank reinigen
Außengehäuse mit feuchtem Tuch reinigen

Monatlich

Gerät desinfizieren
Luftfilter reinigen
Ultraschallmembran reinigen

Halbjährlich

Anlage auf Schäden überprüfen (z.B.: Beschädigungen, Risse, Dichtigkeit u.ä)

Jährlich

Wartung durch eine Fachfirma
Komplettreinigung durch Fachfirma

Bei Lagerung oder längerem Stillstand

Gerät komplett entleeren
Alle Teile reinigen und desinfizieren
Gründlich trocknen bzw. trocknen lassen
Gut verpackt an einem sauberen Ort einlagern
Bei wieder Inbetriebnahme auf Schäden prüfen und Gerät nochmals reinigen und desinfizieren

Hinweise

- Verwenden Sie für die Reinigung nur Reinigungs- und Desinfektionsmittel die für Ultraschall Luftbefeuchter zu gelassen sind.
- Beachten Sie die Hinweise in der Reinigungsanleitung
- Verwenden Sie für die Reinigung keine harten Reinigungsbürsten oder scharfe metallische Reinigungsgegenstände.
- Geben Sie das Gerät oder einzelne Teile nicht in die Spül – oder Waschmaschine
- Tauchen Sie das Gerät bei der Reinigung niemals unter Wasser
- Reinigen Sie das Gerät oder einzelne Teile niemals mit heißem Wasserdampf

